


P (Program AE (autoexposure)) På dansk betyder det autoeksponering. Denne indstilling vil jeg anbefale at bruge i stedet for den grønne auto. Kameraet finder selv både en lukkertid og en blænde, så billedet bliver eksponeret rigtigt. Hvad er så forskellen fra den grønne auto? Her har du mulighed for at ændre ISO værdi og du bestemmer selv om der skal være flash på eller ej. Man kan også ændre hvidbalance, vælge fokuspunkt, ændre fremføringstilstand og ikke mindst skyde i RAW. Desuden så kan man også sagtens ændre enten lukkertid eller blænde, hvis man har brug for det. Tryk udløserknappen halvt ned og drej derefter på det forreste hjul på kameraet.  Så vil Lukkertiden og blænden ændre sig. Jeg har altid mit kamera stående på P, når jeg har det liggende i min taske. Så kan jeg hurtigt tage det op og skyde et billede uden at tænke over indstillingerne.
